

1. Zapneme kľúč (displej ostáva vypnutý)



2. Stlačíme brzdu a akcelerátor naraz



3. Brzda a akcelerátor ostávajú stlačené a v tom pustíme displej



4. Na displeji sa zobrazí error 05 , to znamená, že akcelerátor sa odblokoval



5. Po odblokovaní môže ísť akcelerátor stále maximálnou rýchlosťou 6km/h , vtedy treba odblokovat' rýchlosť , ktorý nájdete v ďalšom návode